

Villanyíró.hu plexi óra használati utasítás

Víztisztá akrilból készült egyedi óra. Az akrilra „fekete-fehér” grafika kerül gravírozásra, melynek a gravírozott része fogja úgy megtörni a talpban lévő fényforrás fényét, hogy az világító effektust fejtsen ki.

Az eszköz része egy világítótalp, melyen a színek érintőgombbal választhatók. A ki-be kapcsolás ugyanezen gomb működtetésével lehetséges. A világítótalpnak van még színváltó és színátmenet funkciója mely szintén ugyanazon érintőgomb többszöri működtetésével aktiválható. A gomb hosszú (3-5mp) érintése kikapcsolja a megvilágítást.

A világítótalp 3 db AA (ceruza) elemmel vagy USB-ről működik. Az USB kábel a csomag tartozéka. Az **USB-ről való működtetés**kor az elemeket ki kell venni a szerkezetből!

Az óraszerkezetet 1db AA (ceruza) elem működteti. Az óraszerkezet nem áll elektromos kapcsolatban a talppal, ezért ez a külön elem mindig szükséges az óra működtetéséhez. Ha az óra idővel megáll, az elemet ki kell cserélni 1db új AA (ceruza) elemre.

Összeszerelés:

A termék átadásakor a plexi lap az óraszerkezettel, és az alsó világító talp külön van csomagolva, a sérülések elkerülése végett. Ezt a 2 elemet kell a használathoz összeilleszteni, úgy, hogy a plexi lap alján kiképzett téglalap alakú kitüremkedést beleillesztjük a világítótalp tetején lévő részbe.

Ha a világítást elemről kívánjuk biztosítani, célszerű az összeillesztés előtt behelyezni az elemeket az alján lévő elemtartóba. (3 db AA (ceruza) elem). Ha a világító talpat USB-ről kívánjuk működtetni, ellenőrizzük, hogy nincs benne elem, majd dugjuk bele a henger palástjának hátsó (gombbal átelleni) oldalán lévő microusb csatlakozóba az USB kábel kisebbik dugóját. Figyelem! A dugó csak egyféleképpen dugaszolható! A csatlakozó megrongálódása esetén a garancia nem érvényes!

Összeszereléskor figyeljünk az óramutatókra, nehogy elgörbítsük azokat.

Tisztítás, karbantartás:

Az átlátszó akril lapot csak puha, sima felületű 100% pamut ruhával lehet tisztítani, esetleg mosogatószeres langyos vízzel megnedvesítve. Mindenképp kerüljük az erős dörzsölést, inkább csak finoman itassuk fel róla a nedvességet. Az átlátszó akril lapot alkoholos tisztítószerrel (ablakmosó szerek nagy része) nem ajánlott tisztítani, mivel az alkohol az akrilba beszívárogyva mikrorepedéseket okoz, ezáltal a gravírozott képet eltorzítja. Karcolódásra, rongálódásra, mechanikai sérülésekre nem érvényes a garancia.

Tartozékok:

- 1db Gravírozott akril világító lap
- 1db Színváltós világító talp
- 1db USB kábel a világító talphoz
- 1db mutatókkal szerelt quartz pontosságú óraszerkezet

Elemek, USB tápegység **NEM** tartozék.