

Villanyíró.hu Fa óra használati utasítás

Fából készült egyedi óradísz, 0,5dL-es poharakkal. Az óraszerkezetet 1db AA (ceruza) elem működteti. Ha az óra idővel megáll, az elemet ki kell cserélni 1db új AA (ceruza) elemre.

Összeszerelés:

Az óraszerkezetet 1db AA (ceruza) elem működteti, ennek a behelyezése a hátoldalon történik az óraszerkezetbe. Az elem behelyezését célszerű az óra felakasztása előtt megtenni.

Tisztítás, karbantartás:

A fa lapot csak puha, sima felületű 100% pamut ruhával lehet tisztítani, esetleg mosogatószeres langyos vízzel megnedvesítve. Mindenképp kerüljük az erős dörzsölést, inkább csak finoman itassuk fel róla a nedvességet. Az órát ne tegyük olyan helyre, ahol erős UV sugárzás, extrém hőingadozás, magas páratartalom érheti, mert a felületén lévő lakk ezek hatására elszíneződhet, valamint a kicsapódó pára megrongálhatja az óraszerkezetet esetleg a faanyagot is károsíthatja.

Tartozékok:

1db Gravírozott Falap

1db mutatókkal szerelt quartz pontosságú óraszerkezet

1db felszerelt függesztőlánc

Elem **NEM** tartozék!